

STIHL

CONNECTED

**Manuel d'utilisation
STIHL connected App**

Sommaire

- Téléchargement et inscription
- Navigation
- Équipement
 - Recherche d'équipement
 - Tri d'équipement
 - Filtrage d'équipement
 - Équipement - Sélection d'affichage
- Ajouter un produit
- Produits à proximité
- Paramètres
 - Paramètres - Aperçu
 - Paramètres - Modifier les données du compte
 - Paramètres - Contacter l'assistance
 - Paramètres - Informations relatives à l'App

STIHL

CONNECTED



Téléchargement et inscription

1 Téléchargement et inscription


2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres



Téléchargez l'application STIHL connected App sur [l'Apple Store](#) ou [Google Play](#).



Connectez-vous ou inscrivez-vous

Barre de navigation

1 Commencer


2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres



- ① Affiche votre équipement
Remarque : cet écran est également votre écran d'accueil
- ② Affiche les produits se trouvant à proximité
- ③ Informations relatives au compte

Recherche d'équipement

1 Commencer


2 Navigation


3 Équipement


4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres



① Recherchez un équipement avec 



Saisissez le critère de recherche

Tri d'équipement

1 Commencer


2 Navigation

3 Équipement


4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres



① Triez l'équipement avec ↓↑



Sélectionnez le critère de tri



Cliquez sur « Réinitialiser » pour supprimer le critère de recherche

Filtrage d'équipement

1 Commencer


2 Navigation

3 Équipement


4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres



① Filtrez l'équipement avec 



Sélectionnez le critère de filtrage



Cliquez sur « Réinitialiser » pour supprimer le critère de filtrage

Équipement - Sélection d'affichage

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit


5 À proximité

6 Paramètres




Cliquez sur « Liste » ou sur « Lieu » pour sélectionner l'affichage

Affichage « Liste »



Affichage « Lieu »



Les dernières positions connues des produits sont affichées

Comment ajouter un produit (1/4)

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit


5 À proximité

6 Paramètres

 Cliquez sur  dans la barre de navigation




① Si un code barres ou un numéro de série STIHL **est** disponible, cliquez sur le bouton orange

 Scannez le code barres ou saisissez le numéro de série sur l'écran suivant

OU

② Si **aucun** code barres ou numéro de série STIHL n'est disponible, cliquez sur le bouton noir

 Choisissez le fournisseur du produit (STIHL ou tiers) sur l'écran suivant

Comment ajouter un produit (2/4)

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres

Produit STIHL

① SERIAL NUMBER
Enter Serial Number

PART NUMBER
Enter Part Number

NAME
Enter Name

Enter Name
NICKNAME
Enter Nickname

② PICTURES
The first picture is the profile picture

Produit tiers

① SERIAL NUMBER
Enter Serial Number

PART NUMBER
Enter Part Number

NAME
Enter Name

Enter Name
NICKNAME
Enter Nickname

② PICTURES

① Ajoutez toutes les informations demandées

Remarque:

Toutes les informations obligatoires sont marquées d'une ligne rouge sous le champ de saisie

② Ajoutez des images ou des informations facultatives



Cliquez sur continuer en bas de la page

Comment ajouter un produit (3/4)

1 Commencer


2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité



6 Paramètres




- ① Ajoutez des affectations et mots-clés (facultatif)



Cliquez sur continuer en bas de la page




- ① Ajoutez la date d'achat et de fin de la garantie (facultatif)
- ② Ajoutez une photo de la facture en cliquant sur 




Cliquez sur « continuer » en bas de la page

Comment ajouter un produit (4/4)

- 1 Commencer
- 2 Navigation
- 3 Équipement
- 4 **Ajouter un produit**
- 5 À proximité
- 6 Paramètres



Ajoutez Smart Connector STIHL



Remarque :
Tous les produits ne disposent pas d'une position Connector prédéfinie par une vidéo.

- ① Ajoutez Smart Connector
- ② Enregistrez sans Smart Connector, Le produit est ajouté à votre équipement.

- ① Suivez les instructions afin d'ajouter le Smart Connector
- ② Acceptez les conditions générales
- Cliquez sur continuer en bas de la page. Le produit est ajouté à votre équipement.

Produits à proximité

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement


4 Ajouter un produit

5 À proximité


6 Paramètres



Cliquez sur



dans la barre de navigation



①

Affiche tous les produits se trouvant à proximité

Remarque:

- Seuls les produits équipés d'un Smart Connector peuvent figurer dans cette liste !
- La portée du Smart Connector est d'environ 10m.

Paramètres - Aperçu

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité


6 Paramètres



Cliquez sur



dans la barre de navigation



Vous pouvez :

- ① Modifier les données de votre compte
- ② Contacter l'assistance
- ③ Obtenir des informations au sujet de l'application
- ④ Vous déconnecter de votre compte

Paramètres - Modifier les données du compte

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité


6 Paramètres




Cliquez sur



dans la barre de navigation et cliquez sur « Compte »



- ① Modifiez les données de votre compte en cliquant sur la flèche  près des données de votre compte

Remarque:

La photo ne peut actuellement pas être modifiée dans l'app!

- ② Choisissez la langue

Paramètres - Contacter l'assistance

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement

4 Ajouter un produit

5 À proximité


6 Paramètres



Cliquez sur



dans la barre de navigation et cliquez sur « Assistance »



- ① Lien vers la FAQ STIHL connected
- ② Contacter l'équipe d'assistance STIHL par e-mail
- ③ Contacter l'équipe d'assistance STIHL par téléphone

Paramètres - Informations relatives à l'App

1 Commencer

2 Navigation

3 Équipement


4 Ajouter un produit

5 À proximité

6 Paramètres



Cliquez sur  dans la barre de navigation et cliquez sur « Info »



- 1 Informations relatives au prestataire de services
- 2 Lien vers les conditions générales des services de l'app et des services en ligne liés au système STIHL connected
- 3 Lien vers les dispositions relatives à la protection des données personnelles
- 4 Lien vers les licences des tiers
- 5 Version du logiciel de l'app
- 6 Activer/désactiver l'envoi de rapports d'erreurs